

Onnittelut uusista HOYA Suojalaseistasi!



Olet hankkinut huipputason tuotteen: Suojalasit, jotka ovat turvallisuusstandardi EN 166:2001 mukaiset ja joiden optinen laatu kuuluu luokkaan 1.

Suojalasi mahdollistavat työskentelyn paikoissa, joissa silmäsi tarvitsevat lisäsuojaa, ja samalla ne takaavat tarkan ja luonnollisen näön.

Toivomme Sinun olevan tyytyväinen uusiin suojalaseihisi!

	Cruiser		Misfire		SV6		SVSS14
	Eagle		Quantum		SVNY		SVSS3
	Echo		Sidewinder		SVSS11		ZT100
	Foxtrot		SV20FS		SVSS12		

Suojalasi käyttö

Suojalasi ovat valmistettu henkilökohtaista turvallisuuttasi varten.

Käytä suojalaseja aina, kun työtehtäväsi sitä vaativat ja saatat altistua silmävaurioille.

Suojalasi standardi määrittää kehikössä ja linseissä vaadittavat merkinnät, jotka kuvaavat suojaamisen mekaanista kestävyyttä:

S = soveltuvat suojaamaan vähäisiä iskuja vastaan

F = soveltuvat suojaamaan voimakkaasti kohti lentäviltä kappaleilta

S-merkinnällä varustetut suojalasit on testattu kestäväksi 5,1 m/s nopeudella tulevan 22 mm

teräskuulan iskun. F-merkinnällä varustetut suojalasit on testattu kestäväksi 45 m/s nopeudella tulevan 6 mm teräskuulan iskun.

Silmälaseissa, joissa ei ole jompaa kumpaa näistä merkinnöistä, ei ole riittävää iskunkestävyyttä eivätkä näin ollen anna silmillisi riittävää suojaa.



Suojalasi käsittely ja huolto

Vaikka suojalasi ovat suunniteltu vaativiin olosuhteisiin, ne tarvitsevat silti huoltoa.

Suojalasit on tärkeää tarkistaa ja puhdistaa säännöllisesti.

Hoito- ja puhdistusohjeita

• Suojalasit on säilytettävä ja kuljetettava aina niiden alkuperäisessä kotelossa siten, että niihin ei kohdistu mekaanista kuormitusta.

• Säilytä suojalasejasi kuivassa ja viileässä paikassa, missä ne eivät ole alltiina suurille lämpötilavaihteluille.

• Puhdista suojalasi säännöllisesti. Huuhtelee ensin pöly pois (kehiksestä ja linseistä) haalealla vedellä. Pese sen jälkeen suoja vedellä ja miedolla, silmälasien puhdistukseen sopivalla pesuaineella. Kuivaa lopuksi pehmeällä, puhtaalla liinalla. Älä käytä voimakkaita pesu -tai kuivausmateriaaleja (esim. paperipyyhettä). Voit myös käyttää mikrokuituliinaa, jonka sait suojalasi mukana.

• Suojalasit voi desinfioida asianmukaisella, kaupasta saatavalla desinfiointiaineella.

• Älä altista suojalasejasi kuumuudelle. Pidä suoja erossa erilaisista lämmönlähteistä, kuten keskuslämmityksestä tai uuneista, äläkä jätä suojalaseja autoon, mikäli auton sisälämpötila voi nousta vaarallisen korkeaksi.

Värilliset ja tummuvat linssit

Suojalasit (F-luokka) ovat saatavilla myös auringolta suojaavan suodattimen kanssa ja ne ovat EN:172:1995 standardin mukaisia. Sekä tasaväriillä värjätty että valon mukaan tummuvat linssit täyttävät edellä mainitut standardit.

Saatavilla tasaväri harmaa 75%. Näillä linseillä suodatinasteikko 5-2,5.

- Saatavilla fotokromaattinen filteri HOYA Sensity harmaassa värissä
- Saatavilla tasaväri harmaa 75%. Näillä linseillä suodatinasteikko 5-2,5.
- Suodatinasteikko on kaiverrettu molempiin linseihin

Takuu

Kaikki HOYA suojalasit ovat valmistettu henkilösuojainasetuksen mukaan ja ne täyttävät PPE:n asettamat vaatimukset (EU) 2016/425 sekä vaaditut EN166 standardit. Mikäli sinulle tulee kysyttävää ammattikäyttöön tarkoitetuista suojalaseistasi, ota yhteyttä omaan suojalasi optikkoosi.

Varoitus

- Suojalaseja tulee käyttää vain niissä olosuhteissa ja tarkoitukseen, joihin ne on määrätty.
- Mahdollisessa ihokosketuksessa olevat materiaalit saattavat aiheuttaa allergisia reaktioita niille alltiille henkilöille.
- Mikäli linssit naarmuuntuvat, rikkoutuvat tai muuten vahingoittuvat, koko suoja on vaihdettava uuteen. Tarkista suojalasi säännöllisesti. Epäselvissä tapauksissa kysy neuvoa henkilösuojainten ammattilaiselta. Suojalasit, jotka ovat selkeästi käyttöikänsä lopussa, tulee korvata uusilla. Suositeltu vaihtoväli riippuu suojaamisen kunnosta, mutta on enintään kolme vuotta.
- Suojalaseihin ei ole saatavilla vaihdettavia mukavuus- tai varaosia. Suojaimen purkaminen, uudelleen kokoaminen sekä muuttaminen on ehdottomasti kielletty (esimerkiksi lasien käyttäjä ei saa poistaa henkilösuojaimen sivusuojia itse). Jos tätä kieltoa rikotaan, suoja valmistaja ei ota vastuuta suojaimen turvallisuudesta ja toimivuudesta.

Takuun piiriin eivät kuulu:

- Rikkoutuminen, varkaus, häviäminen tai vahingoittuminen
- Väärinkäyttö
- Vääränlaisesta käytöstä johtuvat viat
- Kosmeettiset haitat
- Suojaimen painoon liittyvät valitukset

- Takuu on voimassa vain, jos olet hankkinut suojalasi valtuutetulta HOYA Suojalasi optikolta.

Valmistaja:
HOYA Lens Finland Oy
Hiomotie 6 A
00380 Helsinki
Suomi
Puh: +358 (0)9 7288 41 14
S-posti: suojalasit@hoya.fi



ECS GmbH – European Certification Service
Obere Bahnstraße 74
73431 Aalen
Germany
Notified body No: NB1883

(FI)

