

## Onnitelut uusista HOYA Suojalaseistasi!

**Olet hankkinut huipputason tuotteen: Suojalasit, jotka ovat turvallisuusstandardi ISO 16321-1:2021 mukaiset ja joiden optinen laatu kuuluu luokkaan 1.**

Suojalasisi mahdollistavat työskentelyn paikoissa, joissa silmäsi tarvitsevat lisäsuojaa, ja samalla ne takaavat tarkan ja luonnollisen näön.

Toivomme Sinun olevan tyytyväinen uusiin suojalaseihisi!

### Suojalasiens käyttö

Suojalasisi ovat valmistettu henkilökohtaista turvallisuuttasi varten.

Käytä suojalaseja aina, kun työtehtäväsi sitä vaativat ja saatat altistua silmävaurioille. Suojalasi-standardi määrittää kehksessä ja linssissä vaadittavat merkinnät, jotka kuvaavat suojaimen mekaanista kestävyyttä:

Suojalasi on testattu kestävään 5,1 m/s nopeudella tulevan 22 mm teräskuulan iskun.

C = Suuren nopeuden iskunkestävyys

C-merkinnällä varustetut suojalasi on testattu kestävään 45 m/s nopeudella tulevan 6 mm teräskuulan iskun.

Huonelämpötilan lisäksi tämä suorituskyky testataan myös -5 °C:ssa ja +55 °C:ssa.

Jos iskutason symbolit eivät ole samat sekä linssissä/suodattimessa että kehksessä, koko suojaimelle on annettava alempi taso.

Tämä suoja on tarkoitettu 1-M (keskikokoiselle) päämuodolle.

### Suojalasiens käsittely ja huolto

**Vaikka suojalasisi on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin, ne tarvitsevat silti huoltoa. Suojalasi on tärkeää tarkistaa ja puhdistaa säännöllisesti.**

Hoito- ja puhdistusohjeita

- Suojalasi on säilytettävä ja kuljetettava aina niiden alkuperäisessä kotelossa siten, että niihin ei kohdistu mekaanista kuormitusta.

- Säilytä suojalasejasi kuivassa ja viileässä paikassa, missä ne eivät ole alttiina suurille lämpötilavaihteluille.

- Puhdista suojalasi säännöllisesti. Huuhtelee ensin pöly pois (kehksestä ja linssistä) haalealla vedellä. Pese sen jälkeen suojaimeen vedellä ja miedolla, silmälasien puhdistukseen sopivalla pesuaineella. Kuivaa lopuksi pehmeällä, puhtaalla liinalla. Älä käytä voimakkaita pesu -tai kuivausmateriaaleja (esim. paperipyhettä). Voit myös käyttää mikrokuituliinaa, jonka sait suojalasi mukana.

- Suojalasi voi desinfioida asianmukaisella, kaupasta saatavalla desinfiointiaineella.

- Älä altista suojalasejasi kuumuudelle. Pidä suojaimeen erossa erilaisista lämmönlähteistä, kuten keskuslämmityksestä tai uuneista, äläkä jätä suojalaseja autoon, mikäli auton sisälämpötila voi nousta vaarallisen korkeaksi.

- Voimakkaat aineet ja terävät esineet voivat vaurioittaa suojalasi kehystä ja linssieä pysyvästi.

### Värikkiset ja tummuvat linssit

**Suojalaseihin on saatavilla myös teollinen aurinkosuoja suodatin ja ne ovat ISO 16321-1 (6.3.3) standardin mukaisia. Sekä tasaväriillä värjätty että valon mukaan tummuvat linssit täyttävät edellä mainitut standardit.**

- Saatavilla tasaväri harmaa 75%. Näillä linssillä suodatinasteikko G2.
- Saatavilla fotokromaattinen filteri HOYA Sensity harmaassa värissä, suodatinasteikko G0-3.
- Suodatinasteikko on kaiverrettu molempiin linssihin

Harmaat 75 % linssit eivät sovellu ajamiseen hämärässä tai yöllä.

Sensitivity Grey -valokromaattiset linssit soveltuvat käytettäväksi, kun ne eivät ole aktivoituneet ja ovat haalistuneessa tilassa.

### Takuu

**Kaikki HOYA suojalasi on valmistettu henkilösuoja-asetuksen mukaan ja ne täyttävät PPE:n asettamat vaatimukset (EU) 2016/425 sekä vaaditut ISO 16321-1 standardit. Mikäli sinulle tulee kysyttävää ammattikäyttöön tarkoitetuista suojalaseistasi, ota yhteyttä omaan suojalasioptikkoosi.**

Varoitus

- Suojalaseja tulee käyttää vain niissä olosuhteissa ja tarkoitukseen, joihin ne on määrätty.
- Mahdollisessa ihokosketuksessa olevat materiaalit saattavat aiheuttaa allergisia reaktioita niille alttiille henkilöille.
- Mikäli linssit naarmuuntuvat, rikkoutuvat tai muuten vahingoittuvat, koko suojaimeen on vaihdettava uuteen. Iskulle altistuneita suojaimeja ei saa käyttää; ne on hävitettävä ja korvattava uusilla. Tarkista suojalasi säännöllisesti. Epäselvissä tapauksissa kysy neuvoa henkilösuojaimeiden ammattilaiselta. Suojalasi, jotka ovat selkeästi käyttöikänsä lopussa, tulee korvata uusilla. Suositeltu vaihtoväli riippuu suojaimeen kunnosta, mutta on enintään kolme vuotta.
- Suojalaseihin ei ole saatavilla vaihdettavia mukavuus- tai varaosia. Suojaimeen purkamisen, uudelleen kokoamisen sekä muuttaminen on ehdottomasti kielletty. Jos kieltoa rikotaan, suojaimeen valmistaja ei ota vastuuta suojaimeen turvallisuudesta ja toimivuudesta.

Takuun piiriin eivät kuulu:

Rikkoutuminen, varkaus, häviäminen tai vahingoittuminen

Väärinkäyttö

Vääränlaisesta käytöstä johtuvat viat

Kosmeettiset haitat

Suojaimeen painoon liittyvät valitukset

- Takuu on voimassa vain, jos olet hankkinut suojalasi valtuutetulta HOYA Suojalasioptikolta.

**HOYA Lens Finland Oy**

**Hiomotie 6 A**

**00380 Helsinki**

**Suomi**

☎ **+358 (0)9 7288 41 14**

📧 **suojalasi@hoya.fi**

