

Onnittelut uusista HOYA Suojalaseistasi!

HOYA

Olet hankkinut huipputason tuotteen: Suojalasit, jotka ovat turvallisuusstandardi EN 166:2001 mukaiset ja joiden optinen laatu kuuluu luokkaan 1.

Suojalasisi mahdollistavat työskentelyn paikoissa, joissa silmäsi tarvitsevat lisäsuojaa, ja samalla ne takaavat tarkan ja luonnollisen näön.

Toivomme Sinun olevan tyytyväinen uusiin suojalaseihisi!

	Cruiser		Misfire		SV6		SVSS14
	Eagle		Quantum		SVNY		SVSS3
	Echo		Sidewinder		SVSS11		ZT100
	Foxtrot		SV20FS		SVSS12		

Suojalasiens käyttö

Suojalasisi ovat valmistettu henkilökohtaista turvallisuuttasi varten.

Käytä suojalaseja aina, kun työtehtäväsi sitä vaativat ja saatat altistua silmävaurioille. Suojalasi-standardi määrittää kehikössä ja linseissä vaadittavat merkinnät, jotka kuvaavat suojaimen mekaanista kestävyyttä:

S = lisälujuus

F = suojaa pienellä voimalla nopeasti lentäviltä kappaleilta

S-merkinnällä varustetut suojalasit on testattu kestävään 5,1 m/s nopeudella tulevan 22 mm teräskuulan iskun. F-merkinnällä varustetut suojalasit on testattu kestävään 45 m/s nopeudella tulevan 6 mm teräskuulan iskun.

Silmälaseissa, joissa ei ole jompaa kumpaa näistä merkinnöistä, ei ole riittävää iskunkestävyyttä eivätkä näin ollen anna silmillesi riittävää suojaa.



Suojalasiens käsittely ja huolto

Vaikka suojalasisi on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin, ne tarvitsevat silti huoltoa. Suojalasit on tärkeää tarkistaa ja puhdistaa säännöllisesti.

Hoito- ja puhdistusohjeita

- Suojalasit on säilytettävä ja kuljetettava aina niiden alkuperäisessä kotelossa siten, että niihin ei kohdistu mekaanista kuormitusta.
- Säilytä suojalasejasi kuivassa ja viileässä paikassa, missä ne eivät ole alttiina suurille lämpötilavaihteluille.
- Puhdista suojalasisi säännöllisesti. Huuhteles ensin pöly pois (kehiksestä ja linseistä) haalealla vedellä. Pese sen jälkeen suojain vedellä ja miedolla, silmälasien puhdistukseen sopivalla pesuaineella. Kuivaa lopuksi pehmeällä, puhtaalla liinalla. Älä käytä voimakkaita pesu- tai kuivausmateriaaleja (esim. paperipyyhettä). Voit myös käyttää mikrokuituliinaa, jonka sait suojalasiens mukana.
- Suojalasit voi desinfioida asianmukaisella, kaupasta saatavalla desinfiointiaineella.
- Älä altista suojalasejasi kuumuudelle. Pidä suojain erossa erilaisista lämmönlähteistä, kuten keskuslämmityksestä tai uuneista, äläkä jätä suojalaseja autoon, mikäli auton sisälämpötila voi nousta vaarallisen korkeaksi.
- Voimakkaat aineet ja terävät esineet voivat vaurioittaa suojalasiens kehystä ja linsejä pysyvästi.

Värilliset ja tummuvat linssit

Suojalaseihin (F-luokka) on saatavilla myös teollinen aurinkosuoja suodatin ja ne ovat EN:172:1995 standardin mukaisia. Sekä tasaväriillä värjätyt että valon mukaan tummuvat linssit täyttävät edellä mainitut standardit.

- Saatavilla tasaväri harmaa 75%. Näillä linseillä suodatinasteikko 5-2,5.
- Saatavilla fotokromaattinen filteri HOYA Sensity harmaassa värissä, suodatinasteikko 5-1,1<3,1.
- Suodatinasteikko on kaiverrettu molempiin linseihin



Takuu

Kaikki HOYA suojalasit ovat valmistettu henkilösuojainasetuksen mukaan ja ne täyttävät PPE:n asettamat vaatimukset (EU) 2016/425 sekä vaaditut EN166 standardit. Mikäli sinulle tulee kysyttävää ammattikäyttöön tarkoitetuista suojalaseistasi, ota yhteyttä omaan suojalasioptikkoosi.

Varoitus

- Suojalaseja tulee käyttää vain niissä olosuhteissa ja tarkoitukseen, joihin ne on määrätty.
- Mahdollisessa ihokosketuksessa olevat materiaalit saattavat aiheuttaa allergisia reaktioita niille alttiille henkilöille.
- Mikäli linssit naarmuuntuvat, rikkoutuvat tai muuten vahingoittuvat, koko suojain on vaihdettava uuteen. Tarkista suojalasisi säännöllisesti. Epäselvissä tapauksissa kysy neuvoa henkilösuojainten ammattilaiselta. Suojalasit, jotka ovat selkeästi käyttöikänsä lopussa, tulee korvata uusilla. Suositeltu vaihtoväli riippuu suojaimen kunnosta, mutta on enintään kolme vuotta.
- Suojalaseihin ei ole saatavilla vaihdettavia mukavuus- tai varaosia. Suojaimen purkamisen, uudelleen kokoamisen sekä muuttaminen on ehdottomasti kielletty. Jos kieltoa rikotaan, suojainvalmistaja ei ota vastuuta suojaimen turvallisuudesta ja toimivuudesta.

Takuun piiriin eivät kuulu:

- Rikkoutuminen, varkaus, häviäminen tai vahingoittuminen
- Väärinkäyttö
- Vääränlaisesta käytöstä johtuvat viat
- Kosmeettiset haitat
- Suojaimen painoon liittyvät valitukset

- Takuu on voimassa vain, jos olet hankkinut suojalasisi valtuutetulta HOYA Suojalasioptikolta.

Suojalasiens EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus:

<https://www.hoyavision.com/fi/tuotteet/safevision/>

Valmistaja:

HOYA Lens Finland Oy

Hiomotie 6 A

00380 Helsinki

Suomi

Puh:

+358 (0)9 7288 41 14

S-posti:

suojalasit@hoya.fi



ECS GmbH – European Certification Service

Obere Bahnstraße 74

73431 Aalen

Germany

Notified body No: NB1883

(FI)